

**CFMOTO UFORCE 1000 EPS (U10 EPS) , 2019-2022 ;  
CFMOTO UFORCE 1000 EPS (U10 EPS), 2023 -**

Material: Aluminium

**Основные комплектующие на защиты**

Наименование	Защита	Комплектация
Осн.часть	40.4942	1) 1x Крюк
		2) 1x Крюк
		3) 1x Планка
		4) 1x Хомут
		5) 1x Пластина
		6) 4x Кронштейн
		7) 2x Планка 36x НД 28000
Защита задних рычагов	40.5311	32x Винт M6x30 28x Винт M8x25
		32x Шайба 6 Г 24x Шайба 8 Г
		32x Шайба 6 4x Шайба 8
		8) 1x Крюк 9) 1x Крюк
		6x НД 28000 4x Винт M6x30
		2x Винт M8x25 4x Шайба 6 Г
		4x Шайба 6 2x Шайба 8 Г

**Инструкция по установке:**

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Установить кронштейн №7 с помощью кронштейна №6
3. Установить пластиковые панели: №12, №16, №13, 14, №15.  
Прикрутить, но не затягивать.
4. Установить алюминиевые панели: №11, №17, №18, №19, №20
5. Отцентровать все панели с минимальными зазорами.
6. Закрепить все панели необходимым моментом крепежа.
7. Установить алюминиевые панели защиты рычагов.

Для моделей квадроциклов, выпущенных до 2022 года, установить защиту задних рычагов из комплекта 40.4942.

Для моделей квадроциклов, выпущенных после 2022 года, установить защиту задних рычагов 40.5311.



