



*UForce 1000  
Задний бампер  
Комплектация*



*Бампер в сборе (1 шт.)*

*Болт 8x20 стандарт - 2 шт.  
Шайба 8 увел. - 2 шт.  
Болт 6x20 стандарт - 2 шт.  
Шайба 6 увел. - 4 шт.  
Гайка 6 с/к - 2 шт.*

# UForce 1000

## Задний бампер

### Инструкция по установке



1. Выкрутить 2 штатных болта и снять металлический кронштейн



2. Снять кронштейн крепления рамки номерного знака



3. Бампер устанавливать, используя ранее снятый кронштейн в п.1, в качестве проставки

4. Установить бампер, закрепив его слева и справа в штатные резьбовые отверстия болтами 8x20. По центру закрепить через снятый кронштейн штатными болтами

5. Закрепить кронштейн крепления рамки номерного знака к бамперу болтами 6x20

