ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Наименование: **Защита рук в сборе**
Артикул комплекта: 9AW#-804700-2000
Комплект подходит к моделям разных серий снегоболотоходов

Перед началом работы:
Внимательно прочитайте, поймите и следуйте всем инструкциям и предостережениям по безопасности. Подготовьте все необходимые для установки комплекта детали и инструменты, убедитесь в их надлежащем состоянии. Перед установкой припаркуйте транспортное средство на ровной поверхности, переведите коробку передач в положение «Парковочной блокировки» (P) и выключите зажигание.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Установку данного комплекта следует поручить официальному дилерскому центру CFMOTO. Официальный дилер обладает всеми необходимыми знаниями и оборудованием. Данные приведенные в инструкции носят строго информационный характер. CFMOTO и Дистрибьютор не несут ответственности за любой ущерб, вызванный неправильной или некачественной установкой дополнительного оборудования.

Условные обозначения и сигнальные слова:

или **ПРИМЕЧАНИЕ** – сноска о важной информации или инструкции

 – предостережение о потенциальной опасности

Состав комплекта:

№	Наименование	Артикул*	Количество
1	Саморез	30110-420095010	4
2	Винт	A000-080001	2
3	Декоративная накладка правой защиты рук	9AWA-101302-0BM00	1
4	Каркас правой защиты рук	9AWA-101301-10000	1
5	Элемент правой защиты рук	9AWA-101303-10000	1
6	Винт под шестигранник	A000-040703	2
7	Шайба	30305-080112	2
8	Болт M6	30212-060810	4
9	Шайба	30305-060112	2
10	Кронштейн	9AWA-101230-10000	2
11	Элемент левой защиты рук	9AWA-101203-20000	1
12	Каркас левой защиты рук	9AWA-101201-10000	1

13	Декоративная накладка левой защиты рук	9AWA-101202-0BM00	1
14	Защита рук в сборе	9AW#-804700-2000	1

* Фактические артикулы могут отличаться. Используйте только в качестве справочной информации.

Рекомендованный инструмент и средства индивидуальной защиты*:

№	Наименование	Количество
1	Шестигранный ключ 4 мм	1
2	Шестигранный ключ 5 мм	1
3	Ключ 10 мм	1
4	Отвертка с крестообразным шлицем	1
5	Защитные перчатки	1 пара

* В комплект поставки НЕ входят.

Установка комплекта:

- Предварительно соберите элементы защиты рук, как показано на изображении слева.

- Установите кронштейн на правую рукоятку руля и зафиксируйте болтом с гайкой с одной стороны.

Кронштейн с левой стороны руля устанавливается аналогичным образом.

- Установите правую защиту рук в кронштейн и зафиксируйте болтом с гайкой, но не затягивайте крепление пока.

Правая защита устанавливается аналогичным образом.



- Выкрутите болты с торцов рукояток руля (A).

Данные болты (A) более не будут использоваться.

- Установите шайбу со стороны внешнего крепления защиты.
- Зафиксируйте правую защиту рук на торце рукоятки руля болтом.
- Затяните все крепления, не применяя чрезмерных усилий во избежание повреждения элементов защиты.

Правая защита устанавливается аналогичным образом.