




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ





40.6289

Защита днища HDPE

CF MOTO Cforce 600, 2024-




Инструменты:



13

13



Время установки: 60-90 мин

Состав комплекта

 Материал: **Сталь**


1x	Передний лист	2x	Винт М6х20
1x	Средний лист	18x	Винт М8х20
1x	Задний лист	27x	Винт М8х30
1x	Передняя защита	8x	Гайка М8
1x	Передний левый рычаг	47x	Шайба 8
1x	Передний правый рычаг	2x	Шайба 10
1x	Задний левый рычаг	6x	Шайба 8 увелич
1x	Задний правый рычаг	37x	Гровер 8
1x	Накладка левая	4x	Винт М6х25
1x	Накладка правая	4x	Шайба 6
1x	Порог левый	27x	Спец шайбы
1x	Порог правый	4x	Гровер 6
6x	Крюк 1 закладной		
6x	Крюк 2 закладной		
2x	Крюк 3 закладной		
1x	Кронштейн 1		
1x	Кронштейн 2		
1x	Кронштейн 3		
1x	Кронштейн 4		
4x	Закладная 1		
1x	Закладная 2		

Диаметр резьбы	М6х1.0	М8х1.25	М10х1.5	М12х1.75
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм





1

Для установки алюминиевой защиты необходимо снять штатную защиту квадроцикла.



2

Сборка средней части защиты состоит из среднего листа, к которому прикручиваются левые и правые алюминиевые накладки используя: винты M8x20, шайбы 8, гроверы 8 и гайки M8. Прикручиваются левые и правые накладки на пороги используя: винты M8x30, шайбы 8, увелич. шайбы 8, гроверы 8, спец. шайбы, и гайки 8.





3

Вкладываем закладные 1 на левую и правую стороны, как показано на рисунках.



4

Вложить кронштейн 4, как показано на левом рисунке. Кронштейн 3 притянуть к раме через закладную 2 используя: Винты M8x30 и шайбы 8.





5

Установить среднюю часть защиты как показано на рисунке. Винты затягивать не до конца. Обычными стрелками указаны места для крепления защиты на: винты М8х30, гроверы 8, спец. шайбы и шайбы 8. Стрелками с единицей указаны места под винты М6х25, гроверы 6, спец. шайбы и шайбы 6.


6


Установить задний лист как показано на рисунке. Используются: винты М8х30, гроверы 8, спец шайбы, шайбы 8 и закладные крюки 3.





7


Открутить винты крепления клюза лебедки. Установить кронштейн 1 как показано на рисунке, а затем клюз лебедки и притянуть штатными винтами.




8

Установить кронштейн 2 как показано на рисунке. Использовать винты M6x20 и шайбы 10. Установить передний лист, места крепления отмечены стрелками. Используются винты M8x30, гроверы 8, спец. шайбы и шайбы 8.





9

Установить переднюю защиту как показано на изображении. Стрелками указаны места крепления. Используются винты М8х30, гроверы 8, шайбы 8 для скрепления с передним листом и винты М8х20 и увелич. шайбы 8 для закрепления на кронштейне 1.



10

Выровняйте все части защиты относительно друг друга и протяните все винты соблюдая необходимый момент затяжки. Накладки на пороги, необходимо предвинуть вплотную к пластику.




11

Установить заднюю защиту рычагов с помощью закладных крюков 2. Расположение закладных представлено на изображениях. Используются винты M8x20, гроверы 8 и шайбы 8.


12

Установить переднюю защиту рычагов с помощью закладных крюков 1. Расположение закладных представлено на изображениях. Используются винты M8x20, гроверы 8 и шайбы 8.

